



PAR-41MAA





Boutons de navigation F1 à F4




Écran mode basique


Écran mode avancé



PAR-41MAA




Buttons F1 to F4




F2 Preset temperature -1°C

F3 Preset temperature +1°C



Screen basic mode



Screen advanced mode

